



Störung im Betrieb

Störung	Ursache	Abhilfe
Gerät funktioniert nicht	Netzstecker ist nicht angeschlossen	Netzstecker an das Stromnetz anschliessen
	Sicherung ist defekt	Hauptsicherung / FI-Schutzschalter in der Hausverteilung kontrollieren
	Feinsicherung ist defekt	Netzstecker ziehen und Kundendienst kontaktieren
	Steckdose ist defekt	Steckdose durch Elektrofachkraft reparieren lassen
LED-Anzeige blinkt rot (1-mal alle 2 Sek.), Duschwasser ist kalt	Boilerheizung ist nicht eingeschaltet	Boilerheizung mit <Boilerwahltaste> einschalten → LED leuchtet blau 
LED-Anzeige blinkt rot (2-mal alle 2 Sek.), kein Wasser	Eckventil ist geschlossen	Eckventil öffnen
	Korbfilter ist verstopft / verkalkt	Korbfilter reinigen / wechseln (siehe Abschnitt "Korbfilter reinigen / austauschen" auf Seite 14)
LED-Anzeige blinkt rot (3-mal alle 2 Sek.), Duscharm fährt nicht aus	Duscharmöffnung ist blockiert	Duscharmöffnung kontrollieren Kundendienst kontaktieren

Bedienungsanleitung Geberit AquaClean 4000

Störung	Ursache	Abhilfe
Duschstrahl ist zu schwach	Strahlstärke ist zu niedrig eingestellt	Strahlstärke mit <Duschstrahlregler> erhöhen 
	Duschküuse ist verstopft / verkalkt	Duschküuse reinigen / wechseln (siehe Abschnitt "Duschküuse reinigen" auf Seite 12)
	Korbfilter ist verstopft / verkalkt	Korbfilter reinigen / wechseln (siehe Abschnitt "Korbfilter reinigen / austauschen" auf Seite 14)
Wasser rinnt aus dem Sicherheitsüberlauf links neben dem Duscharm		Netzstecker ziehen und Kundendienst kontaktieren
Absenkautomatik funktioniert nicht	Nocken des Dämpfers sind abgebrochen	Kundendienst kontaktieren



Falls das AquaClean 4000 immer noch nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.