

Störungen im Betrieb

Störung	Ursache	Abhilfe
Keine Funktion	Netzstecker ist nicht in der Steckdose	Netzstecker einstecken
	Netzschalter ist ausgeschaltet	Netzschalter einschalten
	Sicherung im elektrischen Verteiler ist defekt	Sicherung ersetzen
	Sichtfenster der Benutzererkennung an der Gehäuseabdeckung ist verschmutzt	Sichtfenster mit weichem Tuch reinigen
Keine Funktion und Error auf Display der Fernbedienung	Kein Strom	Stecker, Dose und Stromversorgung prüfen
Fernbedienung funktioniert nicht (keine Symbole auf dem Display sichtbar)	Batterien sind leer	Batterien ersetzen (Fernbedienung neben AquaClean 5000 <i>plus</i> halten)
	Es sind keine Batterien eingelegt	Batterien (3 x 1.5 V, Typ LR3 / AAA) einlegen (Fernbedienung neben AquaClean 5000 <i>plus</i> halten)
	Batterien sind falsch eingelegt	Batterien korrekt einlegen. Auf richtige Polung achten (Fernbedienung neben AquaClean 5000 <i>plus</i> halten)
	Keine Verbindung zwischen AquaClean 5000 <i>plus</i> und Fernbedienung	Fernbedienung neben das AquaClean 5000 <i>plus</i> halten und Batterien erneut einlegen
	Fernbedienung ist defekt	Fernbedienung ersetzen
Duschwasser ist zu kalt oder zu niedrig	Boilerheizung ist nicht eingeschaltet	<Heizfunktion Boiler> mit Fernbedienung auf ON
	Zu kurze Aufheizzeit bei Boilerheizung auf Sitzkontakt	<Heizfunktion Boiler> mit Fernbedienung auf ON

Bedienungsanleitung Geberit AquaClean 5000*plus*

Störung	Ursache	Abhilfe
Duschstrahl ist zu schwach / kein Wasser	Strahlstärke ist zu niedrig eingestellt	Strahlstärke erhöhen
	Duschküse ist verstopft oder verkalkt	Taste <Service> drücken Duschküse reinigen / ersetzen Duschküse entfernen. Ohne Duschküse auf höchster Stufe spülen um Kalkpartikel aus dem Boiler zu spülen. Kommt nur noch Luft, kann die Duschfunktion wieder ausgeschaltet und die Duschküse wieder aufgesetzt werden
Geruchsabsaugung schaltet nicht ein	Automatischer Start der Geruchsabsaugung ist deaktiviert	Geruchsabsaugung einschalten
Schlechter Geruch trotz Geruchsabsaugung	Aktivkohlefilter ist verbraucht	Aktivkohlefilter ersetzen (Art. Nr. 240.116.00.1, Set à 2 Stk.)
WC-Sitz oder Deckel sind beschädigt	WC-Sitz und Deckel sind defekt	WC-Sitz und Deckel ersetzen Allenfalls Ausgleichspuffer erhöht zum Ausgleich der Keramik verwenden (Art. Nr. 241.517.CG.1)
Absenkautomatik funktioniert nicht	Hydraulik ist defekt	Kundendienst kontaktieren
Wasser rinnt auf Boden	Leck ist aufgetreten	Netzschalter ausschalten Wasserzufuhr unterbrechen (Eckventil schliessen) Netzstecker ziehen und Kundendienst kontaktieren
Blaue LED-Anzeige am Bedienfeld blinkt	Ein Sicherheitselement hat das AquaClean 5000 <i>plus</i> kurzfristig ausgeschaltet	Netzschalter ausschalten Netzstecker ziehen 20 s warten Netzstecker wieder einstecken Netzschalter wieder einschalten