

Störung im Betrieb

Störung	Ursache	Abhilfe
Keine Funktion	Netzstecker ist nicht in der Steckdose	Netzstecker einstecken
	Netzschalter ist ausgeschaltet	Netzschalter einschalten
	Sicherung im elektrischen Verteiler ist defekt	Sicherung im elektrischen Verteiler ersetzen
	Sichtfenster der Benutzererkennung an der Gehäuseabdeckung ist verschmutzt	Sichtfenster mit weichem Tuch reinigen
	Software	Reset ausführen (Netzschalter aus- und nach 30 s wieder einschalten)
Keine Funktion und Anzeige "Error" auf Display der Fernbedienung	Kein Strom	Stecker, Dose und Stromversorgung durch Fachkraft prüfen lassen
Keine Funktion über Fernbedienung (keine Symbole auf dem Display sichtbar)	Batterien sind leer	Batterien ersetzen (Fernbedienung neben AquaClean 8000 <i>plus</i> halten)
	Es sind keine Batterien eingelegt	Batterien (3 x 1,5 V, Typ LR3 / AAA) einlegen (Fernbedienung neben AquaClean 8000 <i>plus</i> halten)
	Batterien sind falsch eingelegt	Batterien korrekt einlegen. Auf richtige Polung achten (Fernbedienung neben AquaClean 8000 <i>plus</i> halten)
	Keine Verbindung zwischen AquaClean 8000 <i>plus</i> und Fernbedienung	Fernbedienung neben das AquaClean 8000 <i>plus</i> halten und Batterien erneut einlegen
	Fernbedienung ist defekt	Fernbedienung ersetzen
Duschwassertemperatur ist zu kalt oder zu niedrig	Boilerheizung ist nicht eingeschaltet	<Heizfunktion Boiler> mit Fernbedienung auf ON
	Zu kurze Aufheizzeit bei Boilerheizung im Energiesparmodus	<Heizfunktion Boiler> mit Fernbedienung auf ON
	Software	Reset ausführen (Hauptschalter aus- und nach 30 s wieder einschalten)
Geruchsabsaugung schaltet nicht ein	Automatischer Start der Geruchsabsaugung ist deaktiviert	Geruchsabsaugung am Bedienfeld einschalten

Bedienungsanleitung Geberit AquaClean 8000*plus*

Störung	Ursache	Abhilfe
Duschstrahl ist zu schwach / kein Wasser	Strahlstärke ist zu niedrig eingestellt	Strahlstärke erhöhen
	Duschküpe ist verstopft oder verkalkt	Taste <Service> drücken Duschküpe reinigen / ersetzen Duschküpe entfernen. Ohne Duschküpe auf höchster Stufe spülen um Kalkpartikel aus dem Boiler zu spülen. Kommt nur noch Luft, kann die Duschfunktion wieder ausgeschaltet und die Duschküpe wieder aufgesetzt werden.
Duscharm fährt nicht zurück	Stromunterbruch während der Benutzung	Stromversorgung wieder herstellen. Duscharm fährt automatisch zurück.
	AquaClean 8000 <i>plus</i> ist defekt	Netzschalter ausschalten und Kundendienst kontaktieren
Föhn schaltet nicht ein	Automatischer Start des Föhns ist deaktiviert	Föhn am Bedienfeld einschalten
Föhn bläst nur schwach	Föhnam ist verdreht eingebaut	Föhnam richtig einbauen
Föhnam fährt nicht ganz zurück	Föhnam ist nicht eingeschnappt	Föhnam in Führung einschnappen
Absenkautomatik funktioniert nicht	Hydraulik ist defekt	Kundendienst kontaktieren
Schlechter Geruch trotz Geruchsabsaugung	Aktivkohlefilter ist verbraucht	Aktivkohlefilter ersetzen (Art.Nr. 250.022.00.1)
Ratterndes Geräusch nach der Benutzung	Düsenreiniger ist leer	Füllstand kontrollieren und Düsenreiniger Jetclean 8000 auffüllen (Art.Nr. 250.028.00.1)
Wasser rinnt ständig in WC-Keramik	Spülventil ist undicht	Kundendienst kontaktieren
Wasser rinnt auf Boden	Leck ist aufgetreten	Netzschalter ausschalten Wasserzufuhr unterbrechen Eckventil schliessen Netzstecker ziehen und Kundendienst kontaktieren
Rote LED am Bedienfeld leuchtet	Aktivkohlefilter ist verbraucht und / oder Düsenreiniger ist leer (siehe Anzeige auf Fernbedienung, blinkendes Symbol)	Aktivkohlefilter ersetzen (Art.Nr. 250.022.00.1) und / oder Düsenreiniger Jetclean 8000 auffüllen (Art.Nr. 250.028.00.1)
Rote LED am Bedienfeld blinkt und Anzeige "Error" auf der Fernbedienung	Ein Sicherheitselement hat das AquaClean 8000 <i>plus</i> kurzfristig ausgeschaltet	Reset (Netzschalter aus- und nach 30 s wieder einschalten)